




Usar a aplicação LG SmartThinQ

Aspetos a verificar antes de utilizar a aplicação LG SmartThinQ


- Para aparelhos com o logótipo  ou o logótipo 

- 1 Verifique a distância entre o aparelho e o router sem fios (rede Wi-Fi).
 - Se a distância entre o aparelho e o router sem fios for demasiado grande, a força do sinal fica fraca. Pode demorar muito tempo a registar-se ou a instalação pode falhar.


- 2 Desative os **Dados móveis** no seu smartphone.



- 3 Ligue o seu smartphone ao router sem fios.



OBSERVAÇÃO

- Para verificar a ligação Wi-Fi, certifique-se de que o ícone ***Wi-Fi**  no painel de controlo está aceso.
- O aparelho apenas suporta redes Wi-Fi a 2,4 GHz. Para verificar a frequência da sua rede, contacte o seu fornecedor de serviço de Internet ou consulte o manual do seu router sem fios.
- A aplicação LG SmartThinQ não é responsável por quaisquer problemas de ligação à rede nem por quaisquer avarias ou erros causados pela ligação à mesma.
- Se o aparelho tiver dificuldades em se conectar à rede Wi-Fi, pode estar demasiado longe do router. Compre um repetidor Wi-Fi (extensor de alcance) para melhorar a força do sinal Wi-Fi.
- A ligação Wi-Fi pode não ligar ou ser interrompida devido ao ambiente de rede doméstico.
- A ligação de rede pode não funcionar corretamente dependendo do prestador de serviços de internet.
- O ambiente sem fios envolvente pode fazer com que o serviço de rede sem fios funcione de forma lenta.
- O aparelho não pode ser registado devido a problemas com a transmissão do sinal sem fios. Desligue o aparelho e aguarde um minuto antes de tentar novamente.
- Se a firewall no router sem fios estiver ativada, desative-a ou adicione uma exceção.
- O nome da rede sem fios (SSID) deve ser uma combinação de letras e números do idioma Inglês. (Não use caracteres especiais)
- A interface de utilizador (IU) do smartphone pode variar consoante o sistema operativo (OS) e fabricante.
- Se o protocolo de segurança do router for definido para **WEP**, pode não conseguir configurar a rede. Altere para outros protocolos de segurança (é recomendado **WPA2**) e registe novamente o produto.

Instalar a aplicação LG SmartThinQ

Procure a aplicação LG SmartThinQ na Google Play Store ou Apple App Store num smartphone. Siga as instruções para transferir e instalar a aplicação.

Função Wi-Fi

- Para aparelhos com o logótipo  ou o logótipo 

Comunique com o aparelho a partir de um smartphone utilizando as funcionalidades inteligentes adequadas.

Ciclo da máquina de secar roupa (Arranque remoto, descarregar ciclo)

Defina ou transfira quaisquer programas desejados e opere-os por controlo remoto.

Smart Pairing (Emparelhamento Inteligente)

Esta função seleciona automaticamente o melhor ciclo e configurações da máquina de secar a roupa com base nas informações de uso sobre o ciclo de lavagem concluído mais recentemente.

OBSERVAÇÃO

- Para usar esta função, a máquina de lavar a roupa e a máquina de secar a roupa devem estar conectadas ao aplicativo SmartThinQ.
- Se você ativar a função Smart Pairing (Emparelhamento Inteligente) no aplicativo LG SmartThinQ e ligar a máquina de secar a roupa após usar a máquina de lavar a roupa, um ciclo de secagem recomendado será definido automaticamente.

Smart Diagnosis™

Esta função fornece informações úteis para diagnosticar e resolver problemas do equipamento com base no padrão de utilização.

Alertas push

Quando o ciclo estiver concluído ou o aparelho tem problemas, tem a opção de receber notificações num smartphone.

Monitorização de energia

O consumo de energia da máquina de secar roupa é afetado pelo ciclo e pelas opções, por isso, poderá ver algumas alterações no consumo de energia de um ciclo para outro.

Definições

Defina o nome do produto e elimine o produto.

OBSERVAÇÃO

- Se mudar de router sem fios, fornecedor de serviço de internet ou palavra-passe, elimine o aparelho registado a partir da aplicação LG SmartThinQ e volte a registá-lo novamente.
- A aplicação encontra-se sujeita a alterações para fins de melhoria do aparelho sem aviso prévio.
- As funcionalidades podem variar consoante o modelo.

Utilizar o ciclo da máquina de secar roupa

Início Remoto

Utilize um smartphone para controlar o seu equipamento remotamente. Também pode monitorizar a evolução do seu ciclo para saber o tempo restante do mesmo.

Para utilizar o início remoto:

- 1 Prima o botão **Energia**.
- 2 Coloque a roupa no tambor.
- 3 Prima continuamente o botão **Anti-vincos** durante 3 segundos para ativar a função Início Remoto.
- 4 Inicie um ciclo a partir da aplicação LG SmartThinQ no seu smartphone.

OBSERVAÇÃO

- Assim que o modo Início remoto for ativado, pode iniciar um ciclo a partir da aplicação para smartphone LG SmartThinQ. Se o ciclo não for iniciado, a máquina vai aguardar para iniciar o ciclo até ser desligada remotamente a partir da aplicação ou até o modo Início remoto ser desativado.
- Se a porta estiver aberta, o Início remoto é desativado.

Para desativar a opção de Início remoto:

Quando o Início Remoto estiver ativado, prima continuamente o botão **Anti-vincos** durante 3 segundos.

Download Programa

Transfira ciclos novos e especiais que não se encontram incluídos nos ciclos básicos no aparelho.

Os aparelhos que registados com sucesso podem transferir vários ciclos de especialidade específicos do aparelho.

Só pode ser armazenado um ciclo de cada vez no aparelho.

Assim que a transferência do ciclo estiver concluída no aparelho, o produto mantém o ciclo transferido até ser transferido um ciclo novo.

Especificações do módulo LAN sem fios

Modelo	LCW-004
Gama de frequência	2412 a 2472 MHz
Potência de saída (Máx.)	IEEE 802.11b: 17.82 dBm IEEE 802.11g: 17.72 dBm IEEE 802.11n: 16.61 dBm

Versão S/W da função sem fios: V 1.0

Para consideração do utilizador, este dispositivo deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 cm entre o dispositivo e o corpo.

Consumo de energia em modo de espera

Consumo de energia em modo de espera	0,45 W
Consumo de energia em modo de espera na rede	2,0 W
O período de tempo após o qual a função de gestão de energia ou função semelhante comuta automaticamente o equipamento para o modo de espera e/ou desativação, e/ou para o estado que permite a espera em rede	20 min.

Declaração de conformidade



Pelo presente, a LG Electronics declara que o tipo de equipamento de rádio Máquina de secar roupa está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>
LG Electronics European Shared Service Centre B.V.

Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Países Baixos

Nota de informação sobre software de código aberto

Para obter o código fonte incluído neste produto ao abrigo da GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código aberto, visite <http://opensource.lge.com>.

Além do código fonte, pode transferir todas as condições da licença referidas, renúncias de garantia e avisos de direitos de autor.

A LG Electronics também lhe irá fornecer o código fonte aberto em CD-ROM mediante o pagamento de uma taxa que cobre o custo de realização de tal distribuição (como o custo do suporte, transporte e processamento), mediante submissão de pedido por e-mail para opensource@lge.com.


Esta oferta é válida por um período de três anos após o nosso último envio deste produto. Esta oferta é válida para todas as pessoas com conhecimento desta informação.

Utilizar o Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis™ através do centro de apoio ao cliente

Se o equipamento avariar ou falhar, utilize esta função caso necessite de um diagnóstico preciso por parte do centro de apoio ao cliente da LG Electronics. Utilize esta função apenas para contactar o representante de assistência técnica e nunca durante o funcionamento normal.

- 1 Prima o botão **Energia** para ligar o aparelho.
 - Não prima nenhum outro botão nem rode o seletor de programas.
- 2 Quando instruído para o fazer pelo centro de assistência, coloque o microfone do telefone próximo do logótipo Smart Diagnosis™.



- 3 Pressione continuamente o botão **Mais Tempo** por 3 segundos, enquanto segura o microfone do telemóvel junto ao logótipo e ao botão **Energia**.
- 4 Mantenha o telefone na mesma posição até a transmissão da mensagem sonora ter terminado. O tempo restante para a transferência de dados é apresentado.
 - Para obter os melhores resultados, não movimente o telefone enquanto a mensagem sonora está a ser transmitida.
 - Se o técnico do centro de atendimento não obtiver um registo exato dos dados, poderá solicitar-lhe que tente novamente.
- 5 Assim que a contagem decrescente tiver terminado e a mensagem sonora tiver parado, retome a sua conversa com o técnico do centro de atendimento, que será capaz de o ajudar a utilizar a informação transmitida para análise.

OBSERVAÇÃO

- A função de Smart Diagnosis™ depende da qualidade da chamada local.
- O desempenho da comunicação será melhor e será possível obter um melhor serviço se utilizar o telefone fixo.
- Se a transferência de dados de Smart Diagnosis™ não funcionar corretamente devido à fraca qualidade da chamada, poderá não obter os melhores resultados do serviço de Smart Diagnosis™.